

Erfassungsstation für Ausweise XMP-FES-002!



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der neuen Erfassungsstation können HITAG- und MIFARE-Karten direkt über einen USB-2.0-Anschluss im Babylon- oder ACL32-System erfasst und gespeichert werden.

Folgende **Ausweise** sind zur Identifikation zulässig:

- **HITAG:** Miro, HITAG (1+2)
- **MIFARE:** ISO-14443A

Bestellnummer	Funktionen
XMP-FES-002	USB-Erfassungsstation. Tischgerät zum automatischen Einlesen von Ausweisen in die Personalstammdatenbank. ACHTUNG! Lesekopf XMP-FES-xxx erforderlich.
XMP-FES-HIT	Lesekopf berührungslos, für Miro- und Hitag1 / Hitag2-Ausweise zum Einbau in Fingerprint-Einlesestation.
XMP-FES-MIF	Lesekopf berührungslos, für Mifare-, Mifare-Light- und Mifare-Ultra-Light-Ausweiskarten zum Einbau in Fingerprint-Einlesestation.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Rheinland-Pfalz

Ihr AUTEC - Team

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2006\doc\Akt0306_op.doc